Importör / Tuoja / Importør / Importør / Importeur / Importer
Cenor Nordic AB, Björnstigen 85
170 73 Solna / Sweden
info@cenor.se / www.cenor.se
Org.nr: 556766-8982
VAT nr: SE556766898201

3420008 - ADAPUSBCMBK
Version: 1.0 | 11/2026 NK

SE USB-C-adapter med stativfunktion

TEKNISKA DATA

Max. dataöverföringshastighet:	480Mbit/s
Max. strömöverföring:	3A
Anslutningar	USB-C-kontakt, USB-C-uttag
Mått:	61.7*12.0*18.07mm
Vikt:	21.3g

Innan du börjar använda laddaren bör du läsa igenom säkerhetsföreskrifterna och denna bruksanvisning noggrant. Spara bruksanvisningen och lämna den vidare till eventuella efterföljande ägare.

AVSEDD ANVÄNDNING

Denna adapter är avsedd för dataöverföring och för att ansluta USB-C-laddare till en kompatibel enhet. Stativfunktionen kan endast användas när adaptern är ansluten till smartphones med en skärmstorlek på mindre än 7 tum. Det är uteslutande avsett för privat bruk i enlighet med denna bruksanvisning och får inte användas för kommersiella ändamål.

⚠ SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Risk för personskada

Risk för elektrisk stöt
- Använd INTE laddaren om den ser ut att vara skadad.
- Får endast användas i torra utrymmen.
- OBS! Kabeln och laddaren är ENDAST spänningsfria när du kopplat bort dem från strömuttaget.
- Rengör laddaren ENDAST när den är strömlös.
- Öppna eller modifiera INTE laddaren.
- Denna produkt får INTE lämnas i händerna på barn.

Risk vid felaktig användning
- Adapterns stativfunktion är uteslutande avsedd för smartphones med en skärmstorlek på upp till 7 tum. Den är INTE lämplig för surfplattor och bärbara datorer.

MONTERING / DRIFT / DEMONTERING

1. Anslut adaptern till enheten (smartphone, surfplatta, bärbar dator). Ta eventuellt bort smartphonehöljet för att säkerställa ett stabilt grepp.
2. Anslut laddningskabelns USB-kontakt till adapterns USB-uttag.
3. Därefter kan du ansluta nätadaptern till elnätet. Följ tillverkarens bruksanvisning.
4. Utför demonteringen i omvänd ordning.

UNDERHÅLL & SKÖTSEL

Rengör endast med en torr, mjuk trasa.

AVFALLSHANTERING AV APPARATEN

Denna laddare får inte slängas bland hushållsavfallet. Lämna den till en insamlingsplats för elektriska apparater nära dig.

BORTSKAFFANDE AV FÖRPACKNINGEN

Förpackningen måste återvinnas. Den får inte kastas bland hushållsavfallet. Följ de lokalt gällande bestämmelserna för avfallshantering.

FIN USB-C-sovitin, jossa on telakointitoiminto

TEKNISET TIEDOT

Suurin tiedonsiirtonopeus:	480Mbit/s
Suurin virransiirto:	3A
Liitännät	USB-C-pistoke, USB-C-liitin
Mitat:	61.7*12.0*18.07mm
Paino:	21.3g

Lue turvallisuusohjeet ja nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohjeet ja anna ne eteenpäin seuraaville omistajille.

KÄYTTÖTARKOITUS

Tämä sovitin on tarkoitettu tiedonsiirtoon ja USB-C-laturien liittämiseen yhteensopivaan laitteeseen. Telakointitoimintoa voidaan käyttää vain, kun laite on kytketty älypuhelimiin, joiden näytön koko on alle 7 tuumaa. Se on tarkoitettu yksinomaan yksityiskäyttöön näiden ohjeiden mukaisesti, eikä sitä saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.

⚠ TURVALLISUUSOHJEET

Loukkaantumisvaara

Sähköiskun vaara
- ÄLÄ käytä laitetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta.
- Vain kuivissa tiloissa käytettäväksi.
- HUOM! Kaapeli ja laturi ovat jännitteettömiä VAIN, kun ne on irrotettu pistorasiasta.
- Puhdista laite AINOASTAAN jännitteettömänä.
- ÄLÄ avaa tai muokkaa laitetta.
- Tämä tuote EI kuulu lasten käsiin.

Vääränlaisen käytön aiheuttama vaara
- Adapterin jalustatoiminto on suunniteltu yksinomaan älypuhelimille, joiden näytön koko on enintään 7 tuumaa. Se EI sovellu tableteille eikä kannettaville tietokoneille.

KOKOAMINEN / KÄYTTÖ / PURKAMINEN

1. Liitä sovitin päätelaitteeseen (älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone). Poista tarvittaessa älypuhelimen suojakotelo, jotta laite pysyy tukevasti paikallaan.
2. Liitä latauskaapelin USB-pistoke sovittimen USB-liitäntään.
3. Tämän jälkeen voit liittää virtalähteen verkkovirtaan. Noudata valmistajan käyttöohjeita.
4. Suorita purkaminen päinvastaisessa järjestyksessä.

HUOLTO JA HOITO

Puhdista vain kuivalla, pehmeällä liinalla.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

Tätä laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Vie se lähelläsi olevaan sähkölaitteiden keräyspisteeseen.

PAKKAUKSEN HÄVITTÄMINEN

Pakkaukset on kierrätettävä. Sitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimi paikallisesti sovellettavien kierrätysohjeiden mukaisesti.

DK USB-C-adapter med stativfunktion

TEKNISKE DATA

Maks. dataoverførselshastighed:	480Mbit/s
Maks. strømoverførsel:	3A
Tilslutninger	USB-C-stik, USB-C-bøsning
Mål:	61.7*12.0*18.07mm
Vægt:	21.3g

Læs sikkerhedsanvisningerne og denne brugsanvisning omhyggeligt, før du tager apparatet i brug. Opbevar brugsanvisningen, og giv den videre til eventuelle efterfølgende ejere.

TILSIGTET BRUG

Denne adapter er beregnet til dataoverførsel og til at tilslutte USB-C-opladere til en kompatibel enhed. Stativfunktionen kan kun bruges, når den er tilsluttet smartphones med en skærmstørrelse på under 7". Den er udelukkende beregnet til privat brug i overensstemmelse med denne vejledning og må ikke bruges til kommercielle formål.

⚠ SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Risiko for personskade

Risiko for elektrisk stød
- Brug IKKE apparatet, hvis det ser ud til at være beskadiget.
- Kun til brug i tørre rum.
- BEMÆRK! Kablet og opladeren er KUN spændingsfri, når de er frakoblet stikkontakten.
- Rengør KUN apparatet, når det er uden strøm.
- Åbn eller modificer IKKE apparatet.
- Dette produkt må IKKE komme i hænderne på børn.

Fare ved forkert brug
- Adapterens stativfunktion er udelukkende beregnet til smartphones med en skærmstørrelse på op til 7". Den er IKKE egnet til tablets og bærbare computere.

MONTERING / BETJENING / DEMONTERING

1. Tilslut adapteren til enheden (smartphone, tablet, bærbar computer). Fjern eventuelt smartphone-coveret for at sikre et sikkert greb.
2. Tilslut USB-stikket på opladerkablet til USB-stikket på adapteren.
3. Herefter kan du tilslutte strømforsyningen til stikkontakten. Følg producentens brugsanvisning.
4. Udfør adskillelsen i omvendt rækkefølge.

VEDLIGEHOLDELSE OG PLEJE

Rengør kun med en tør, blød klud.

BORTSKAFFELSE AF APPARATET

Dette apparat må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever det på et indsamlingssted for elektriske apparater i nærheden af dig.

BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGEN

Emballagen skal genbruges. Den må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Følg de lokalt gældende regler for bortskaffelse.

All brandnames are registered trademarks of their respective owners.
USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum.



3420008 - ADAPUSBCMBK
Version: 1.0 | 11/2026 NK

NOR USB-C-adapter med stativfunksjon

TEKNISKE DATA

Maks. dataoverføringshastighet:	480Mbit/s
Maks. strømoverføring:	3A
Tilkoblinger	USB-C-kontakt, USB-C-uttak
Dimensjoner:	61.7*12.0*18.07mm
Vekt:	21.3g

Innan du börjar använda laddaren bör du läsa igenom säkerhetsföreskrifterna och denna bruksanvisning noggrant. Spara bruksanvisningen och lämna den vidare till eventuella efterföljande ägare.

TILTENKT BRUK

Denne adapteren er utviklet for dataoverføring og for å koble USB-C-ladere til en kompatibel enhet. Stativfunksjonen kan kun brukes når den er koblet til smarttelefoner med en skjermstørrelse på under 7". Den er utelukkende beregnet for privat bruk i samsvar med denne bruksanvisningen, og må ikke brukes til kommersielle formål.

⚠ SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Fare for personskade

Fare for elektrisk støt

- IKKE bruk apparatet hvis det ser ut til å være skadet.
- Kun til bruk i tørre rom.
- OBS! Kabeln og laderen er KUN strømfrie når du har koblet dem fra strømuttaket.
- Rengjør apparatet KUN når det er strømløst.
- IKKE åpne eller modifiser apparatet.
- Dette produktet skal IKKE overlates til barn.

Fare ved feil bruk

- Adapterens stativfunksjon er utelukkende utviklet for smarttelefoner med skjermstørrelse på opptil 7". Den er IKKE egnet for nettbrett og bærbare datamaskiner.

MONTERING / DRIFT / DEMONTERING

1. Koble adapteren til enheten (smarttelefon, nettbrett, bærbar PC). Fjern eventuelt dekselet på smarttelefonen for å sikre et godt grep.
2. Koble USB-pluggen på ladekabelen til USB-kontakten på adapteren.
3. Deretter kan du koble strømforsyningen til strømnettet. Følg produsentens bruksanvisning.
4. Utfør demonteringen i motsatt rekkefølge.

VEDLIKEHOLD OG PLEIE

Rengjør kun med en tørr, myk klut.

AVHENDING AV APPARATET

Dette apparatet må ikke kastes sammen med husholdningsavfallet. Lever det til et innsamlingssted for elektriske apparater i ditt område.

AVHENDING AV EMBALLASJEN

Emballasjen må gjenvinnes. Den skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Følg de lokale bestemmelsene for avfallshåndtering.

DE USB-C Adapter mit Standfunktion

TECHNISCHE DATEN

Max. Datenübertragungsrate:	480Mbit/s
Max. Stromübertragung:	3A
Anschlüsse	USB-C Stecker, USB-C Buchse
Abmessungen:	61.7*12.0*18.07mm
Gewicht:	21.3g

Bevor Sie Ihr Gerät benutzen, lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise und diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf und geben Sie an Nachbesitzer weiter.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieser Adapter ist ausschließlich zur Datenübertragung sowie zur Adaption von USB-C Ladegeräten an ein kompatibles Endgerät konzipiert. Standfunktion nur in Verbindung mit Smartphones < 7" Displaygröße möglich. Er ist ausschließlich zum Einsatz im privaten Bereich entsprechend dieser Anleitung bestimmt und darf nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

Verletzungsgefahr

Gefahr durch elektrischen Schlag

- Gerät NICHT benutzen, wenn es beschädigt zu sein scheint.
- NUR zur Verwendung in trockenen Räumen.
- Spannungsfrei NUR bei gezogenem Stecker.
- Reinigung des Gerätes NUR im spannungsfreien Zustand durchführen.
- Gerät NICHT öffnen oder verändern.
- Dieses Produkt gehört NICHT in Kinderhände.

Gefahr durch unsachgemäßen Gebrauch

- Die Standfunktion des Adapters ist ausschließlich für Smartphones bis 7" Displaygröße konzipiert. Sie ist NICHT für Tablets und Laptops geeignet.

MONTAGE / BETRIEB / DEMONTAGE

1. Verbinden Sie den Adapter mit dem Endgerät (Smartphone, Tablet, Notebook). Entfernen Sie ggf. das Smartphonecover für einen sicheren Halt.
2. USB Stecker des Ladekabels mit der USB Buchse des Adapters verbinden.
3. Hiernach können Sie das Netzteil mit dem Stromnetz verbinden. Beachten Sie die Bedienungshinweise des Herstellers.
4. Demontage in umgekehrter Reihenfolge durchführen.

WARTUNG & PFLEGE

Reinigung nur mit einem trockenen, weichem Tuch durchführen.

ENTSORGUNG DES GERÄTES

Dieses Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie es bei einer Sammelstelle für Elektrogeräte in Ihrer Nähe ab.

ENTSORGUNG DER VERPACKUNG

Die Verpackung ist einer Wiederverwertung zuzuführen. Sie gehört nicht in den Hausmüll. Handeln Sie entsprechend der lokal geltenden Entsorgungsvorschriften.

GB USB-C Adapter with stand function

TECHNICAL DATA

Max. data transfer rate	480Mbit/s
Max. power transmission:	3A
Connections:	USB-C plug, USB-C socket
Dimensions:	61.7*12.0*18.07mm
Weight:	21.3g

Before using your device, please read the safety instructions and these instructions for use carefully. Keep the instructions for use and pass them on to any subsequent owners.

INTENDED USE

This adapter is designed for data transfer and for connecting USB-C chargers to a compatible device. The stand function can only be used while connetected to smartphones with a screen size of less than 7". It is intended exclusively for private use in accordance with these instructions and must not be used for commercial purposes.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS

Risk of injury

Risk of electric shock

- Do NOT use the device if it appears to be damaged.
- For use in dry rooms only.
- The cable and charger are ONLY voltage-free when disconnected from the power outlet.
- Clean the device ONLY when it is tension-free.
- DO NOT open or modify the device.
- This device does NOT belong in the hands of children.

Danger due to improper use

- The adapter's stand function is designed exclusively for smartphones with a screen size of up to 7". It is NOT suitable for tablets or laptops.

ASSEMBLY / OPERATION / DISASSEMBLY

1. Connect the adapter to your device (smartphone, tablet, laptop). If necessary, remove the smartphone case to ensure a secure fit.
2. Connect the USB plug of the charging cable to the USB socket on the adapter.
3. You can then connect the mains adaptor to the mains. Follow the manufacturer's instructions for use.
4. Perform the disassembly in reverse order.

MAINTENANCE & CARE

Clean only with a dry, soft cloth.

DISPOSAL OF THE DEVICE

This device shall not be disposed with household waste. Please hand it over to any collection point for electric devices in your community or district.

DISPOSAL OF THE PACKAGING

The packaging must not be disposed in the household garbage. Please act according to the respective local disposal prescriptions.